





Bedankt voor uw keuze voor Mini Coyote Plus en welkom bij de Coyote-community die bestaat uit vele **honderdduizenden gebruikers**. Mini Coyote Plus is een multifunctioneel waarschuwingssysteem dat u de kans biedt om uw snelheid beter te controleren via informatie in real time over de aanwezigheid van **vaste of mobiele flitscamera's, verkeershinder** en **snelheidsbeperkingen**.

De filosofie van de Coyote-community is de actieve deelname van iedereen! Door verkeersproblemen en radars te signaleren draagt elke gebruiker bij aan een betere veiligheid voor alle leden van de community.



DE NIEUWIGHEDEN VAN DE MINI COYOTE PLUS

Een verstevigde behuizing die beter bestand is tegen schokken.



Een optimale ergonomie, comfortabelere toetsen.

Een betere geluidskwaliteit.

DE NIEUWE SERVICE COYOTE ASSISTANCE

- Bedoeld voor alle leden van de community, wanneer de wagen stilstaat omwille van een panne.
- Met een eenvoudige druk op de knop komt u in contact met Coyote Assistance.



**Coyote
Assistance**

Zie modaliteiten pagina 6.

EEN GOEDE **VERKENNER** ZIJN :

Coyote heeft als doelstelling bij te dragen aan de **verkeersveiligheid** en **-preventie** door zijn gebruikers aan te sporen de geldende wetgeving na te leven.

Elke verkenner signaleert aan de andere leden van de community de aanwezigheid op de weg van verkeershinder of een mobiele flitscamera.

De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie, verstuurd naar de community, hangen af van elke verkenner.

Als u een goede verkenner wilt worden, volstaat het dus om alles systematisch te signaleren en te antwoorden op alle vragen die u worden gesteld tijdens uw traject.



De sterren, weergegeven op het scherm van uw Mini Coyote Plus, geven de gemiddelde vertrouwensindex aan van de verkenners die voor u uit rijden en die in aanmerking komen om een radar of verkeershinder te signaleren.

De creatie van deze vertrouwensindex (zie p. 12) kadert naadloos in de filosofie van de Coyote-community.

De index van elke verkenner is evolutief. Hij is gebaseerd op de frequentie en de betrouwbaarheid van zijn participatie. **Hoe meer de verkenner deelneemt, hoe hoger zijn vertrouwensindex !** Omgekeerd zal een geringe of onbestaande betrokkenheid bij de community de index doen dalen.

EEN FLITSCAMERA OF VERKEERSHINDER MELDEN



A **B** **C**

Een mobiele flitscamera in uw rijrichting : **druk C**

Een mobiele flitscamera in de tegengestelde rijrichting : **druk A**

Verkeershinder : **druk B**

EEN FLITSCAMERA OF VERKEERSHINDER BEVESTIGEN



A **B** **C**

Als de camera of de verkeershinder verdwenen is : **druk A**

Als de camera of de verkeershinder er nog altijd is : **druk C**

GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICE COYOTE ASSISTANCE IN BELGIE (by Touring Assistance) :

Coyote Assistance is niet beschikbaar in Nederland.

Wanneer uw auto stilstaat omwille van een panne of een ongeval, biedt deze service u, via gebruikmaking van de middelste toets, de mogelijkheid om alles in handen te geven van onze bijstandsverlening.

Wilt u er gebruik van maken? Dat kan heel eenvoudig. U moet enkel de Coyote Assistance-service activeren op de site van Coyote, [**www.coyotesystems.be**](http://www.coyotesystems.be).

Vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de service Coyote Assistance :

Opgelet : de toegang tot deze service is uitsluitend voorbehouden aan personen die zich vooraf hebben geregistreerd op de site met opgave van een Belgisch gsm-nummer. De bijstandsprestaties kunnen slechts worden aangeboden aan auto's die zijn ingeschreven in België.

- Registreer u op de site [**www.coyotesystems.be**](http://www.coyotesystems.be).
- Vermeld uw gsm-nummer.
- Geef Coyote de toelating om uw geolokaliseringsdata en uw contactgegevens (maximaal 4 dagen) te bewaren en door te sturen naar de bijstandscentrale waarmee Coyote samenwerkt.

Hoe werkt het ?

Ongeacht of u zich bevindt in België of in het buitenland, drukt u op de centrale toets B om de Coyote Assistance-service op te roepen.

Deze service kan 24/24 uur en 365/365 dagen worden geactiveerd in België en in het buitenland wanneer uw wagen stilstaat en u zich in een zone met een goed gsm-bereik bevindt.



In het geval van een panne in België

Nadat u het beroep op de Service Coyote Assistance hebt geactiveerd, zult u een herinnering ontvangen op uw gsm via de bijstandscentrale waarmee Coyote samenwerkt.

- **Oplossing 1 (de meest voordelige voor u !)** :

De bijstandscentrale zal u voorstellen om in te tekenen op één van haar bijstandsformules voor een jaar. Dankzij de inschrijving en de betaling van de formule die u zal worden voorgesteld, kunt u alles kosteloos uit handen geven en kunt u het hele jaar door genieten van een volledige bescherming. Ter informatie : de meest gevraagde bijstandsformule bij onze partner biedt u een complete dekking die

tot 5 keer per jaar kan worden gebruikt en die depannage, wegslepen naar een garage van uw keuze, en terbeschikkingstelling van een vervangwagen in België en Europa omvat, naast medische bijstand in het buitenland en repatriëring. Als u ongelukkig genoeg later in het jaar nog eens in panne zou vallen, is dat geen probleem. Uw aansluiting bij onze partner biedt u toegang tot zijn diensten, zonder dat u opnieuw moet betalen.

- **Oplossing 2 :**

De bijstandscentrale zal u een eenmalige en betalende depannage-interventie voorstellen, zodat u opnieuw de weg op kunt :

- a) Ofwel wordt u onmiddellijk gedepanneerd door de patrouillewagen en moet u enkel de kosten van de depannage betalen*.
 - b) Ofwel volstaat de depannage niet en zal u worden voorgesteld om uw auto weg te slepen naar de dichtstbijzijnde garage; u betaalt daarvoor dan een bijkomend bedrag**.
- In beide gevallen moet de betaling van de interventie meteen geschieden, ofwel aan de hand van uw kredietkaart bij de oproep, ofwel via een betaling aan de mecanicien.

Bij een panne in het buitenland

Als u in panne valt in Europa, kunt u ook toegang krijgen tot de Service Coyote Assistance. U drukt dan, wanneer de wagen stilstaat, op de centrale toets B van uw Coyote.


De bijstandscentrale zal u contacteren en zal ervoor zorgen dat er een competente lokale partner naar u wordt gestuurd. De betaling van de interventie moet rechtstreeks aan de lokale partner gebeuren.

Als de Coyote-gebruiker vooraf heeft ingetekend op de formule voor technische bijstand in België en in Europa van de bijstandscentrale (zie hierboven), zullen er geen kosten worden geclaimd voor de interventie zelf.

Alleen de algemene voorwaarden van Touring Assistance op de website www.coyotesystems.be zijn van toepassing.

- * Een vervangwagen wordt niet toegewezen bij de eerste interventie, als de datum van die interventie overeenstemt met die van de inschrijving. De wachttijd voor de toekenning van een vervangend voertuig is 10 dagen vanaf de datum van inschrijving.
- ** De tarieven en algemene voorwaarden die van kracht zijn bij de bijstandscentrale waarmee we samenwerken, kunnen worden geraadpleegd op onze internetsite: www.coyotesystems.be. De prestaties, beschreven in dit document, vormen een uittreksel uit de algemene voorwaarden en zijn onderhevig aan wijzigingen: gelieve onze site regelmatig te bekijken om kennis te nemen van eventuele aanpassingen aan de prestaties en de tarieven.

INHOUD VAN HET PAKKET



MINI COYOTE PLUS

Houder
voorruit



USB-kabel



Magneet-
houder



USB/12V-
adapter

MINI COYOTE PLUS OPSTARTEN

Druk op **A of C**. Het zoeken naar de satelliet signalen kan enkele minuten in beslag nemen. Wanneer het startscherm verdwijnt, is Coyote klaar.

MINI COYOTE PLUS UITZETTEN

Zowel tijdens het rijden als wanneer u stilstaat :

Druk gedurende 2 seconden op toets **A**.



BATTERIJ :

Laadtijd : 4 uur

Autonomie tot 5 uur


Gelieve uw Coyote Plus helemaal op te laden vóór het eerste gebruik.

MINI COYOTE PLUS INSTALLEREN IN UW AUTO


Bij athermische voorruit moet u de houder voor de voorruit verplicht kleven in **Zone 1** dichtbij de achteruitkijkspiegel.

Steek dan de Mini Coyote Plus in de houder met de achterkant naar boven gericht.

Ofwel gebruikt u de magneethouder die met het toestel wordt geleverd, om de Coyote op uw dashboard te plaatsen (**Zone 2**).




SCHERM BIJ STILSTAND



- 1 Aantal verkenners dat zich momenteel binnen een bepaalde straal bevindt
- 2 Uitzetten
- 3 Modus Demonstratie/Coyote Assistance
- 4 Parameters

SCHERM TIJDENS RIJDEN



- 1 Maximumsnelheid
- 2 Afgelegde weg
- 3 Aantal verkenners
- 4 Vertrouwensindex van de verkenners
- 5 Laadniveau van de batterij
- 6 Huidige snelheid
- 7 Afstand t.o.v. de dichtst-bijzijnde verkenner

SCHERM VERKENNERS



Het scherm met de verkenners wordt om de 5 minuten geactualiseerd en wordt gesignaleerd met een biep.

- 1 Type van de afgelegde weg
- 2 Naam van de afgelegde weg

SCHERM WAARSCHUWINGEN



- 1 Type van de waarschuwing
- 2 Afstand van de waarschuwing
- 3 Verstreken tijd sinds de laatste bevestiging
- 4 Aantal bevestigingen

Zie Iconen en Waarschuwingen op de pagina's 14-15.



Aanzetten
Uitzetten



Demonstratie



Menu



Aangeven tegen-
gestelde richting



Aangeven
verkeershinder



Aangeven
mijn rijrichting



Uitvoegen
Terug



Valideren



Uitstappen



Annuleren



Bevestigen



Opladen



Coyote
Assistance



Mute



Niveau
batterij



Ongecontroleerde
snelheidsbeperking



Snelheid
gerespecteerd



Snelheid
overschreden



Autosnelweg



Rijksweg



Stad

ICONEN EN WAARSCHUWINGEN VAN **MINI COYOTE PLUS**

De **risicozones** zijn plaatsen waar verkenner in de voorbije drie maanden een mobiele flitscamera hebben gezien.



Weinig frequente
risicozone



Frequente
risicozone



Zeer frequente
risicozone



Waarschuwing
mobiele
flitscamera



Waarschuwing
vaste flitscamera



Waarschuwing
flitscamera
rode lichten



Waarschuwing flits-
camera rode lichten
en vaste flitscamera



School



Verkeersshinder



Stilstaande
auto



Interventie
patrrouillewagen



Waarschuwing
ongeval



Obstakel
op de weg



Gevaarlijke
omstandigheden

MINI COYOTE PLUS PERSONALISEREN

De standaardparameters van Mini Coyote Plus kunnen worden aangepast via de knop menu.

VEILIGHEID OP DE WEG

Coyote draagt actief bij aan de veiligheid van de community. Naast de weergave van snelheidsbeperkingen, worden verkeersincidenten in real time doorgestuurd door de Coyote-community en door de diensten voor verkeersinformatie.

MAXIMUMSNELHEID : past de weergave en de geluidssignalen bij overschrijding aan aan de maximumsnelheid en aan wijzigingen daarvan.

INFO AUTOSNELWEG : configureert de weergave en de geluidssignalen in het kader van de ontvangst van verkeersincidenten.

VERKEERSHINDER : programmeert de visuele en de geluidssignalen bij het naderen van verkeershinder.

GEVAARZONES : personaliseert de weergave en de geluidssignalen bij het naderen van gevaarzones.

WAARSCHUWINGEN FLITSCAMERA'S

Elke verkenner draagt bij aan de verkeersveiligheid en –preventie door de positie van mobiele radarcontroles te melden, en dit om alle leden van de community aan te sporen tot het naleven van de geldende wetgeving. De zones waar mobiele flitscamera's werden gesignaleerd, worden risicozones.

VASTE FLITSCAMERA'S : **Type van waarschuwing :** programmeert de weergave en de geluidssignalen bij het naderen van een flitscamera.

MOBIELE FLITSCAMERA'S : **Afstand van waarschuwing :** past de afstand vóór de waarschuwing aan in functie van het type van de bereden weg.

RISICOZONES : **Frequentie van waarschuwingen (voor risicozones) :** informatie berekend in functie van het uur van gebruik en het uur van de geregistreerde melding.

VERKENNERS

Mini Coyote Plus biedt u de kans om de getoonde waarschuwningsniveaus te kiezen in functie van de mate van het vertrouwen dat u toekent aan de informatie die wordt meegedeeld door de verkenners van de community. Consulteer uw eigen vertrouwens-index op het scherm Info Abonnee in het Coyote-menu.

STAD'S MODUS : geeft in real time het aantal verkenners weer dat zich het dichtst bij u bevindt. Om de 5 minuten geactualiseerd.

MODUS WEG : toont alle verkenners die voor u uit rijden of uitsluitend de verkenners in uw eigen rijrichting.

BIEP ACTUALISATIE : geeft een geluidssignaal bij de actualisering van het aantal verkenners (om de 5 minuten).

**VERTROUWEN
VERKENNERS :** zet de geluidsalarmen in de buurt van risicozones op stil in functie van de kwaliteit van de verkenners die u voorafgaan.

ALTIJD = geen geluidsalarmen.

NOOIT = alle alarmen.

ANDERE INSTELLINGEN

Sommige instellingen bieden u de kans om Mini Coyote Plus aan te passen aan uw omgeving, om de autonomie van uw batterij aanzienlijk te verlengen en om deze desgevallend aan te passen aan de gebruikte voeding.

- VOLUME :** geluidsniveau van de alarmen of modus «stil».
- LICHTSTERKTE :** instelling van de lichtsterkte van het scherm (Niveau 1 = betere autonomie).
- STILSTAND AUTO :** programmeert de tijd vóór de uitschakeling als de wagen stilstaat. In de positie “op voeding” wordt Mini Coyote Plus ingeschakeld of uitgeschakeld via het 12V-contact van de sigarenaansteker.
- MODUS ECO-BATTERIJ :** beperkte lichtsterkte van het scherm. Ze wordt automatisch verhoogd bij een alarm of een melding.
- MODUS DAG/NACHT :** beperkt automatisch de lichtsterkte van het scherm bij nacht.

STAD'S MODUS



Deze modus geeft de straal aan van de zone met verkenners rondom Mini Coyote Plus.

Deze modus heeft een standaard-preselectie en kan worden uitgeschakeld.

AUTOTEST



Bij een functiestoornis van Mini Coyote Plus wordt aanbevolen om de autotest op te starten alvorens onze klantendienst te contacteren.

Opgelet : de autotest kan niet plaatsvinden op een locatie waar de satellietontvangst ontoereikend is.

**Andere informatie en aanbevelingen voor gebruik staan vermeld
in de handleiding van de Mini Coyote Plus,
beschikbaar op de internetsite :
www.coyotesystems.eu**

VOORZORGSMAATREGELEN / GARANTIE

Plaatsing in de auto :

U moet het kastje verplicht achter de achteruitkijkspiegel plaatsen als uw auto een athermische voorruit heeft (geen GPS-ontvangst buiten deze zone). U moet de Mini Coyote Plus op een plaats installeren die u niet hindert tijdens het rijden. De Mini Coyote Plus is niet ontworpen voor gebruik buiten de wagen. Hij mag enkel binnenin de auto worden gebruikt.

Te hoge temperatuur :

Let erop dat u de Mini Coyote Plus niet in de auto achterlaat wanneer die in de volle zon staat. Het gebruik bij een temperatuur boven 50°C beperkt de levensduur van het scherm en de batterij aanzienlijk.

Batterij :

De Mini Coyote Plus beschikt over een herlaadbare batterij; daarom is het strikt verboden om hem in de buurt te brengen van een vlam, op het gevaar van ontploffing.

GSM-transmissie :

De Mini Coyote Plus is uitgerust met een systeem voor GSM/GPRS-radiotransmissie. Men dient dezelfde aanbevelingen voor gebruik in acht te nemen als voor een mobiele telefoon.

Veiligheid op de weg :

Om uw volle aandacht bij het besturen van uw auto te houden, moet u vermijden dat u de Mini Coyote Plus manipuleert terwijl u rijdt. De Mini Coyote Plus vormt een hulp bij het autorijden en spoort niet aan tot niet-naleving van de verkeerswetgeving. Hoe betrouwbaar ze ook zijn, de maximumsnelheden die worden aangegeven door uw Coyote, vormen geen vervanging van de snelheden die worden gemeld via de verkeersborden die in dit verband als enige rechtsgeldig zijn. Coyote kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken, gestoeld op niet-naleving van de verkeersborden.

Garantie :

De Mini Coyote Plus heeft een garantie voor wisselstukken en werkuren (zonder de batterij) en dit gedurende 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het openen van de behuizing door een technicus, die niet is gemachtigd door Coyote System, annuleert de garantie. Dit product is conform met de essentiële eisen en voorwaarden, beschreven in de richtlijn 1999/5/CE. Het gelijkvormigheidsattest van dit product is beschikbaar op de website van Coyote : www.coyotesystems.eu.

Het **eindgebruiker licentiecontract** voor België en Nederland is beschikbaar op de site www.coyotesystems.eu.

ONTDEK HET NIEUWE GAMMA VAN ACCESSOIRES VOOR DE MINI COYOTE

Er is een ruim gamma met accessoires, bestemd voor de Mini Coyote, beschikbaar op de site www.coyotesystems.eu. Het bestaat uit hoesjes, een autokit en laders.

DE HOESJES



Met het oog op uw comfort is het gamma met hoesjes beschikbaar in drie versies : de harde versie, de lederen versie en de versie in neopreen.

DE KIT MET HOUDER VOOR DE AUTO



Naargelang uw gewoonten kunt u gebruik maken van de bevestiging met «zuignap» (1) of de bevestiging met «ventilatierooster» (2).

DE LADERS



In functie van uw behoeften kunt u kiezen voor een lader via de sigaren-aansteker of voor een stroomlader.



Dankzij de motorkit kunt u uw Mini Coyote ook gebruiken op twee wielen.



QSG-08-MCP-120215



Het logo en de merknamen Coyote en Mini Coyote Plus zijn gedeponeerde merken van Coyote System.
© 2013 Coyote System, document v2.0, Grafisch ontwerp www.id-s.fr