

Sommaire

1. Enregistrement du COYOTE mini

- Enregistrer mon produit
- Choisir une offre d'abonnement

2. Description du produit et installation

- Description du COYOTE mini
- Contenu du coffret
- Installation dans le véhicule
- Allumage / Arrêt

3. Le Service COYOTE

- L'essentiel sur le Service COYOTE

- Être un bon éclaireur

4. Description de l'interface

- Services et alertes COYOTE
- Reconnaissance vocale


5. Paramètres & informations COYOTE

6. Précautions d'emploi, garantie

7. Contrat de Licence d'Utilisateur Final

ENREGISTREMENT DU COYOTE mini

Enregistrer mon produit




Web Object


<http://android.coyotesystems.com/n1/enregistrement/enregistrement.php>

DESCRIPTION DU PRODUIT ET INSTALLATION


Description du COYOTE mini



Contenu du coffret




COYOTE
mini




SUPPORT
DE
FIXATION



CÂBLE DE CHARGE
BATTERIE USB*



ATTENTION À INSÉRER
LE CÂBLE DANS LE BON
SENS : LE LOGO PRÉSENT
SUR LE CÂBLE DOIT ÊTRE
VISIBLE À L'INSERTION.




CHARGEUR ALLUME
CIGARE*

* ATTENTION: Utilisez exclusivement le câble et le chargeur fournis avec votre produit.

Installation dans le véhicule


1

PLACEZ VOTRE
COYOTE mini SUR SON
SUPPORT AIMANTÉ ET IDENTIFIEZ
L'EMPLACEMENT IDÉAL DANS
VOTRE VÉHICULE.



2

VOUS N'AVEZ PLUS QU'A
RETIRER LE FILM DE PROTECTION
DE L'AUTOCOLLANT DU SUPPORT
AFIN DE POUVOIR LE COLLER.




**NE DOIT PAS GÊNER
VOTRE CONDUITE**

Allumage / Arrêt

3

BOUTON
MARCHE/ARRÊT



ALLUMAGE / ARRÊT DU COYOTE mini

Votre COYOTE mini s'allume automatiquement lorsqu'il est alimenté par sa prise USB.

Votre COYOTE mini s'éteint automatiquement après 5 minutes d'immobilité.


BATTERIE

Veuillez charger votre COYOTE mini complètement avant la première utilisation.

La pleine autonomie de la batterie est obtenue après plusieurs cycles de charge.

LE SERVICE COYOTE

L'essentiel sur le Service COYOTE



La Communauté s'entraide

Chaque coyote peut signaler en temps réel, à l'ensemble des autres membres de la Communauté, la présence d'aléas de la route d'un simple appui sur un des trois boutons de déclaration.

L'avertisseur COYOTE mini vous aide à respecter les limitations de vitesse et vous avertit en temps réel de la présence des zones à risques temporaires, zones de dangers permanents et perturbations routières, pour une conduite plus sereine.

Être un bon éclaireur

Qualité et fiabilité du service

COYOTE a pour objectif de contribuer à **la sécurité et à la prévention routière** en incitant ses utilisateurs à respecter **la législation en vigueur**.

La qualité et la fiabilité des informations envoyées à la Communauté **dépendent de chaque éclaireur**.

Souhaitez-vous devenir un bon éclaireur?

Pour cela, il vous suffit donc de **signaler et de confirmer tous les risques présents sur votre parcours**.



Les étoiles affichées à l'écran de votre COYOTE indiquent l'indice de confiance moyen des éclaireurs qui vous précèdent, susceptibles de signaler une Zone à risque ou une perturbation.

Cet indice de confiance s'inscrit dans la philosophie de la Communauté COYOTE.

L'indice de chaque éclaireur est évolutif:

Il est basé sur la **fréquence** et la **fiabilité** de sa participation.

Plus l'éclaireur participe, plus son indice de confiance augmente!

A contrario, une implication faible ou nulle dans la Communauté fera baisser l'indice.

DESCRIPTION DE L'INTERFACE



Écran roulant sur route principale

Le mode prévision vous permet d'afficher les événements à venir dans les 30 prochains kilomètres sur votre route afin de rouler plus sereinement.

Anneau de vitesse

- Nom de la route
- Votre vitesse
- Limitation de vitesse



Barre de trafic
représentant la
longueur
du bouchon

**Événements sur
ma route** (30
prochains km)

Informations éclaireurs

(Nombre d'éclaireurs devant vous, Indice de confiance des éclaireurs proches et distance de l'éclaireur le plus proche)



Écran roulant sur route secondaire

Lorsque vous vous trouvez sur une route secondaire, COYOTE vous indique le nombre d'éclaireurs devant vous, toutes routes confondues.



Anneau de vitesse

- Nom de la route
- Votre vitesse
- Limitation de vitesse

Informations éclaireurs

(Nombre d'éclaireurs autour de vous, Indice de confiance des éclaireurs proches et Distance maximum à laquelle se trouvent les éclaireurs proches de vous)

Alertes COYOTE

Panneau d'alerte

Lors de l'entrée dans une alerte, un panneau s'ouvre contenant toutes les informations sur l'alerte

Le fond indique la progression au sein de l'alerte

Nombre de confirmations de cette alerte et temps écoulé depuis la dernière confirmation.



Astuce: Pour couper temporairement le son des alertes en cours, appuyer une fois sur le bouton Power.

Alertes COYOTE

Alerte en version réduite

Dans le cas où plusieurs alertes sont présentes en parallèle, vous avez la possibilité de changer l'alerte de premier plan.

Pour cela, appuyer longuement sur le bouton de droite.

Cette méthode permet aussi de réduire et de ré-ouvrir le panneau d'alerte.

Dans ce cas la progression dans l'alerte reste visible en bas de l'écran.



Astuce: En survitesse, l'anneau de vitesse se colore de rouge pour une meilleure lisibilité.

Alertes COYOTE

Les types d'alertes

Le niveau d'importance des événements présents sur la route vous est signalé par la couleur du fond de l'écran:

Rouge :
Je lève le pied

Orange :
J'anticipe

Vert :
Je roule en sécurité

Lorsque votre fond d'écran est rouge, un risque avéré est signalé sur votre route. **Ralentissez !**



ZONE À RISQUE

Événement temporaire signalé par la Communauté.
A chacun d'estimer les risques qui lui semblent importants.



ZONE DE DANGER

Zone d'accidents connue comprenant ou non un radar fixe (dont radars de feux rouges). Zone appelée « radar-tronçon » par les services de l'État.

Alertes COYOTE

Les types d'alertes

Lorsque votre fond d'écran est orange, un risque potentiel est signalé sur votre route. Adaptez votre conduite.



ZONE À RISQUE FREQUENT

Endroit où une Zone à risque temporaire a été fréquemment signalée.



PERTURBATION

Zone de perturbation routière telle que présentées ci contre.



RÉTRÉCISSEMENT



ACCIDENT



VÉHICULE ARRÊTÉ



OBSTACLE SUR LA VOIE



VÉHICULE À CONTRE SENS



RALENTISSEMENT



CONDITIONS DANGEREUSES

Alertes COYOTE

Taille des zones d'alertes

La longueur des alertes dépend du type de route sur lequel vous vous trouvez.



AUTOROUTE
4000m



ROUTE
2000m



VILLE
500m

Alertes COYOTE

Messages de sécurité

Des messages de sécurité sont affichés au démarrage du produit et durant le trajet pour une conduite plus sûre.



**CONTRÔLE
TECHNIQUE À JOUR ?**



**ATTACHEZ
VOTRE CEINTURE**




**RESPECTEZ
LES DISTANCES !**



**2 HEURES
= UNE PAUSE**



**TRAJETS QUOTIDIENS
= VIGILANCE RENFORCÉE**



**FAITES VÉRIFIER
VOS PNEUS**



**ALCOOL AU VOLANT
= DANGER**

Alertes COYOTE

La prévention somnolence

COYOTE répond toujours présent pour votre sécurité et vous alerte quand cela est nécessaire.

Pour prévenir des risques de Somnolence au volant, COYOTE identifie les conditions qui pourraient conduire à un assoupissement.

Lorsqu'un risque est identifié, COYOTE vous aide à évaluer si vous devez faire une pause, en vous indiquant certains des symptômes propres à la somnolence puis en vous demandant si vous vous sentez somnolent.

Si oui, COYOTE vous propose de vous arrêter.



Alertes COYOTE

Déclaration d'une nouvelle Zone à risque ou Perturbation



Déclaration
d'une **Zone à
risque** ou d'une
Perturbation dans
le sens opposé

Déclaration
d'une **Zone à
risque** dans votre
sens

Déclaration d'une **Perturbation** dans votre sens

Alertes COYOTE

Déclaration d'une nouvelle Zone à risque

Lors de la déclaration d'une zone à risque, vous avez la possibilité d'en choisir le type.

Note: Vous pouvez utiliser les boutons physiques ou bien le contrôle vocal pour sélectionner l'alerte à déclarer.

Astuce: Vous pouvez ajouter un délai de déclaration automatique depuis le menu Réglages de votre COYOTE mini.



Annulation de
la déclaration

Valider la déclaration

Passage à
l'alerte
suivante

Alertes COYOTE

Déclaration d'une nouvelle Perturbation

De même que pour les déclarations de zones, lors de la déclaration d'une perturbation routière, vous avez la possibilité d'en préciser le type

Note: Vous pouvez utiliser les boutons physiques ou bien le contrôle vocal pour sélectionner l'alerte à déclarer.



Astuce: Vous pouvez ajouter un délai de déclaration automatique depuis le menu Réglages de votre COYOTE mini.

Annulation de la déclaration

Valider la déclaration

Passage à l'alerte suivante

Alertes COYOTE

Confirmer une Zone à risque ou une Perturbation

A la fin d'une alerte, vous êtes invité à confirmer si l'événement est toujours présent ou non.

Note: Vous pouvez utiliser les boutons physiques ou bien le contrôle vocal pour sélectionner l'alerte à déclarer.



Appuyez ici si
l'évènement
n'est plus présent

Appuyez ici si vous n'êtes pas sûr

Appuyez ici si
l'évènement est
toujours présent

Alertes COYOTE

Corriger une limitation de vitesse

Si vous remarquez une limitation de vitesse erronée, il vous est possible de la corriger.



Grâce à la reconnaissance vocale avancée, dites :

« Activer Coyote »

Puis :

« Vitesse »

Sélectionnez la bonne limitation en utilisant les boutons physiques ou le contrôle vocal

La nouvelle limitation corrigée s'affiche en orange jusqu'à sa validation définitive par COYOTE



Ne lâchez plus les mains du volant

Dès que le logo ci-contre apparaît en haut de l'écran, vous avez la possibilité d'utiliser le contrôle vocal pour effectuer l'action voulue.

Confirmer une alerte

Validez ou Invalidez en prononçant : « OUI » ou « NON »
Si vous n'êtes pas sûr, prononcez « Je ne sais pas »
(pas d'impacts négatifs sur votre indice de confiance).

Sélectionner un type d'alerte

Prononcez directement le type de l'alerte que voulez déclarer.

Contrôle vocal avancé



Ne lâchez plus les mains du volant

Le contrôle vocal avancé permet via le mot clé « **ACTIVER COYOTE** » d'activer le contrôle vocal étendu.

Une fois celui-ci actif (logo ci-contre présent à l'écran), vous pouvez ordonner les actions ci-dessous.

Déclarez une alerte en prononçant le nom de l'alerte comme « Zone à risque » ou « Accident »

Déclarez une limitation de vitesse en prononçant le mot clef « vitesse » pour lancer l'interface de changement de limitation, puis énoncez la nouvelle limite

Réglez le son en prononçant « Coupe le son » ou bien « Active le son »
Vous pouvez aussi « Augmenter le son » et « baisser le son » via le contrôle vocal avancé.

PARAMÈTRES ET INFORMATIONS COYOTE


Menu

Comment accéder au Menu

Le menu vous permet d'accéder aux informations concernant votre abonnement, votre produit ainsi qu'à la totalité des réglages de celui-ci.

A l'arrêt : un appui simple sur le bouton de gauche vous permet d'accéder au menu

En marche : votre copilote pourra faire un appui long sur le bouton de gauche



Menu

Volume

Permet de modifier/couper/remettre le son

Réglages

Luminosité automatique : adapte la luminosité en fonction de l'heure courante

Réglage luminosité : Réglage de l'intensité lumineuse (0% = Meilleure autonomie, 100% = Meilleure luminosité)


Bip touches : Un bip est émis à chaque pression sur un bouton

Reconnaissance vocale : activation ou non des commandes vocales

Activation par mot clé : activation ou non du contrôle vocal étendu
(mot clé: « Activer Coyote »)

Extinction automatique : paramètre le temps avant l'extinction si le véhicule s'arrête. En position "sur alimentation", COYOTE mini s'active ou s'éteint avec la prise allume cigare

Langue : modifie la langue de l'interface.



Menu

Délai de déclaration : permet de rajouter un délai lors des déclarations. A l'issu de ce délai, la déclaration est automatiquement envoyée à la Communauté.

Bluetooth :

- Activer (Active ou non le Bluetooth)
- Recherche appareil (Lancer une recherche)
- Remise à zéro (Reset du Bluetooth)
- Priorité de profil (choix entre Headset et A2DP lorsque disponibles).


Limitation de vitesse :

Bip de survitesse : avertissement sonore en cas de dépassement de vitesse hors zones d'alertes

Bip changement de vitesse : bip signalant un changement de limitation

Effacer modifications utilisateur : supprimer vos modifications de limitation

Remise à zéro : restaure l'ensemble de vos paramètres



Menu

Mes Infos

Le menu « Mes infos » contient les informations vous concernant ainsi que votre produit.

Fin d'abonnement : date à laquelle votre abonnement se termine

Niveau de confiance : votre niveau de confiance éclairé


ID Coyote : identifiant unique de votre produit

Numéro de série : numéro de série du produit

Statut réseau : OK lorsque la connexion au serveur est effectuée

Statut GPS : OK lorsque la position GPS est déterminée

Infos techniques : menu contenant les informations techniques du produit



Note: Ces 2 items vous sont demandé en cas de contact au service client ainsi que sur le site web pour enregistrer votre boîtier

Menu

Aide

Permet d'accéder au manuel utilisateur, au tutoriel ainsi qu'au mode de démonstration.

Alertes


Type signalisation : affichage et signaux sonores dans les alertes

Bip de survitesse : seuil d'activation de l'alerte sonore de survitesse dans les alertes

Bip de rappel : 4 bips de rappel à intervalles réguliers dans les alertes

Distances : distance de déclenchement des alertes en fonction du type de route et du pays

Confiance éclaircur (zones fréquentes) : niveau de confiance éclaircur (étoiles) à partir duquel les zones fréquentes ne sont plus signalées




Menu

Éclaireurs

Comptabiliser sens opposé : prise en compte des éclaireurs également présents dans le sens opposé

Sécurité routière

Alerte somnolence : activation ou non des alertes somnolence



Précautions d'emploi/garantie

Emplacement dans le véhicule:

Vous devrez placer le boîtier impérativement derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors de cette zone).

Vous devez placer votre COYOTE mini à un endroit qui ne gêne pas votre conduite.

Le COYOTE mini n'est pas conçu pour une utilisation à l'extérieur.

Il doit être utilisé à l'intérieur du véhicule uniquement.

Transmission GSM :

Le COYOTE min intègre un système de transmission radio GSM 3G. Il convient de respecter les mêmes recommandations d'utilisation que pour un téléphone mobile.

Sécurité routière :

Afin de garder toute votre attention sur la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler le COYOTE mini quand vous conduisez.

Le COYOTE mini est Assistant d'Aide à la Conduite qui n'incite pas au non-respect du Code de la Route.

Aussi fiables soient-elles, les limitations de vitesse indiquées par votre COYOTE mini ne sauraient remplacer celles dûment signalées par les panneaux indicateurs qui, seuls, font foi.

COYOTE System ne peut donc être tenu responsable de toute infraction fondée sur le non-respect des panneaux de signalisation.

Précautions d'emploi/garantie

Température excessive :

Evitez de laisser votre COYOTE mini dans un véhicule à l'arrêt en plein soleil. Une utilisation par une température supérieure à 50°C réduit considérablement la durée de vie de l'écran et de la batterie.

Batterie :

Votre COYOTE mini disposant d'une batterie rechargeable, il est strictement interdit de l'approcher d'une flamme, sous peine d'explosion.

Garantie :


Le COYOTE mini est garanti contre tout défaut de pièces (hors batterie) ou de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat si l'achat a été effectué directement auprès de COYOTE System.

L'ouverture du boîtier par un technicien non habilité par COYOTE System annule la garantie.

Le COYOTE mini est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions applicables de la Directive 1999/5/CE.

Le certificat de conformité du produit est disponible sur le site web COYOTE :
www.coyotesystems.eu

Contrat de Licence d'Utilisateur Final



Web Object

<http://android.coyotesystems.com/n1/cluf/cluf.php>